


Chorus

DWPRO
TECHNOLOGY SOLUTIONS




Chorus est conçu et fabriqué en France par DWPRO
Pour toute information, veuillez nous contacter par email à contact@dwpro.fr
DWPRO 400 rue Pierre Berthier, PA les Milles, 13290 Aix en Provence

DWPRO
TECHNOLOGY SOLUTIONS

NOTICE DE MONTAGE
Mise à jour 09 2018

OUTILS NÉCESSAIRES




- Tournevis cruciforme
- Clés plates ou à douille de 10, 13 et 14
- Clé Allen de 5


VISSERIE & ACCESSOIRES

- Visserie écran 4 x 3 tailles
- Vis tête bombée M6/25 x 4
- Vis Hexa. M8/25 x 5
- Roulette x 4
- Roulette freinée x 2
- Rondelle M6 x 10
- Rondelle M8 x 11
- Ecrou Hexa. M6 x 2
- Ecrou Hexa. M8 x 2
- Multiprise 4x220v x 1

PIÈCES




13 - Vue finale montée




Faire sortir le câble d'alimentation par le trou central de la colonne et l'arrière du pied

10 - Insérer la barre de verrouillage écran (empêche la basculement de l'écran)




En option : possibilité de cadenasser la barre pour protéger votre matériel contre le vol


11 - Installer votre matériel dans la colonne puis remettre en place la tôle arrière



12 - Visser la multiprise dans l'emplacement prévu à l'arrière de la colonne (à l'extérieur)




1 - Fixer les roulettes sur le pied




Visser la tige fileté puis clipser la roulette

Mettre les roulettes avec frein à l'arrière


2 - Enlever la tôle arrière de la colonne




3 - Fixer la colonne sur le pied




4 - Monter la plaque de support écran sur la colonne



5 - Assembler la tablette camera à l'accroche de la tablette camera




6 - Assembler le support camera à la barre de support camera




7 - Accrocher la tablette camera sur la plaque de support écran

Régler la hauteur de la
tablette camera par rapport
à la taille de votre écran




8 - Fixer les barres écran sur votre écran à l'aide de la visserie écran fournie

écran fournie



À sélectionner
selon votre écran



9 - Accrocher l'écran sur la plaque écran en positionnant les barres écran de préférence à la deuxième encoche

