


## Mise en place de Lifesize Share

### 1. Connecter le Lifesize Share:

- Prise mini-USB => Alimentation électrique
- Prise LAN RJ-45 => Cable Ethernet (un serveur DHCP est nécessaire sur le LAN pour fournir une adresse IP au Lifesize Share automatiquement)
- Prise HDMI => Entrée de présentation de l'Icon ou directement vers le moniteur



- ### 2. Lors du premier démarrage le lien d'enregistrement du Lifesize Share apparaît à l'écran. Il est du format [http://register.lifesizeshare.com/<numéro\\_de\\_serie>](http://register.lifesizeshare.com/<numéro_de_serie>)



- ### 3. Connectez vous à ce lien via un navigateur Web (préférentiellement Google Chrome). La page de Sign-In apparaît.

lifesize

Sign in with your email and password

Email

Email

Password

Password

[Forgot your password?](#)

**Sign in**

Need an account? [Sign up](#)

4. Pour l'enregistrement de votre 1er Lifesize Share vous devez cliquer sur le bouton **sign-up**, sinon passez à l'étape 9.
5. Sur la page de Sign-up, vous allez créer un portail d'accueil pour tous les futurs Lifesize Share de votre entreprise. Pour cela entrez les crédeniels pour la création du compte administrateur de ce portail.

lifesize

Sign up with a new account

Email

Email

Password

Password

**Sign up**

Already have an account? [Sign in](#)

6. Un email de vérification d'adresse vous sera envoyé. Notez le code de vérification contenu dans l'email et entrez-le sur la page de confirmation visible sur votre navigateur. Cliquez sur **Confirm Account**.

lifesize

We have sent a code by email to g\*\*\*@g\*\*\*.com. Enter it below to confirm your account.


Verification Code

**Confirm Account**

Didn't receive a code? [Resend it](#)


- Entrez un nom pour votre portail d'accueil sur le champ Account Name. Ce portail sera accessible via l'URL [https://<account\\_name>.lifesizeshare.com](https://<account_name>.lifesizeshare.com).

**NOTE:** Vous pouvez optionnellement ajouter un alias (CNAME) sur votre DNS pour pointer vers ce portail d'accueil.



The screenshot shows a web form titled "First, set up your Lifesize Share account". It has two main input sections. The first is labeled "Account Name" and contains a text input field with "Account Name" inside and a dropdown menu showing ".lifesizeshare.com". Below this is a note: "Enter a name for your account. This will allow you to manage all of your Lifesize Share from one place." The second section is labeled "CNAME (optional)" and contains a text input field with "CNAME (optional)" inside. Below this is a note: "Add a CNAME to your DNS to point directly to your list of Share devices (i.e. share.yourdomain.com)". A red error message "Not a registered user" is visible below the CNAME field. At the bottom of the form is a blue "Save" button.

- Click **Save**.
- Enregistrez votre Lifesize Share en lui attribuant un nom (ex: Sale Réunion XYZ) avec lequel le dispositif apparaîtra sur le portail d'accueil:



The screenshot shows a dialog box titled "Name your Lifesize Share device" with a close button (X) in the top right corner. It contains a text input field with the placeholder text "Create a unique friendly name for your device". Below the input field are two buttons: a blue "Save" button and a white "Cancel" button.

- Vous pouvez initier le pairing entre votre PC et l'un des Lifesize Shares visibles sur le portail d'accueil en cliquant sur le dispositif souhaité:

**NOTE:** Il est nécessaire que votre PC soit sur le même réseau que le dispositif pour accéder à son interface utilisateur.



11. Une fois choisi le Lifesize Share, celui-ci enverra un signal en ultra-son vers les haut-parleurs (via sa prise HDMI). Si ce signal sonore est capté par les microphones de votre PC alors le pairing se fait.

**NOTE: Les Lifesize Phone 2G et Phone HD ne supportent pas l'envoi de ce signal en ultra-son.**

12. Dans le cas où le signal sonore n'est pas capté par le micro de votre PC alors le Lifesize Share enverra sur l'écran un PIN code à 4 chiffres. Entrez ce code sur votre navigateur Web pour effectuer le pairing.

13. Une fois le pairing effectué vous pouvez choisir parmi les 3 modes d'utilisation de Lifesize Share:



Share your screen




Play a video



Manage files

## Mode 1 – Partage de l'écran de votre PC:

Partager l'écran de votre PC n'est possible que si vous vous êtes connecté au Lifesize Share avec Google Chrome. A noter que l'extension Chrome "Lifesize Lifesize Screen Share and Scheduler" doit également être installée sur votre Chrome.




*NOTE: Cette Extension est disponible sur le Chrome Web Store. Elle est déjà installée sur votre PC si vous utilisez la WebApp Lifesize Cloud car nécessaire aussi pour partager l'écran pendant un appel en WebApp).*

Le partage de l'écran se fait en format 1080p30.

## Mode 2 – Streaming vidéo:

Lifesize Share embarque un player MP4 ce qui vous permet de jouer des vidéos en ce format directement depuis le dispositif, sans passer par votre PC.




Vous pouvez y entrer l'URL d'un fichier MP4 disponible sur un serveur HTTP/HTTPS, ainsi que l'URL d'une vidéo enregistrée sur Lifesize Cloud Record & Share, une vidéo sur You Tube ou Vimeo.

Vous pouvez contrôler l'avancement de la vidéo depuis votre navigateur avec les boutons **Play**, **Stop** et **Pause**.

Le streaming vidéo depuis le player embarqué se fait en 1080p60.

## Mode 3 – Stockage de fichiers sur Lifesize Share:

Lifesize Share possède une carte mémoire de 32GO et permet le stockage de fichiers pour les présenter directement depuis le dispositif, sans passer par votre PC.



Sur l'onglet Upload Files vous pouvez uploader des fichiers avec les formats suivants:

- PPT, PPTX, PDF, JPG, PNG et MP4
- Taille maximale du fichier: 2GO

Sur l'onglet File List vous pouvez contrôler la présentation des fichiers disponibles.

## Administration des Lifesize Share



En vous connectant au portail d'accueil avec les identifiants d'administrateur vous pouvez administrer tous les dispositifs de votre entreprise. Pour cela cliquez sur le crayon à côté du dispositif à administrer.



**NOTE:** Il est nécessaire que votre PC soit sur le même réseau que le dispositif à administrer pour accéder à son interface d'administration.

Une fois dans l'interface d'administration de votre Lifesize Share vous pouvez modifier son nom et définir une politique pour les demandes de PIN code pendant la phase de pairing.

Il est également possible d'activer la borne Wifi embarquée sur le dispositif.

A screenshot of the "Lifesize Share Device Setup" form. The form contains the following fields: "Serial Number: baf48b23", "Version: 0.9.407", "Device Name: MIL Office 2", "Code Policy: Ask every time", and "Enable Wireless" which is a toggle switch currently turned off. A red arrow points to the "Enable Wireless" toggle. Below the form is a blue "Submit" button. At the bottom, there are three links: "Reboot Device", "Send device logs to support", and "Create reverse SSH tunnel for support access".A screenshot of the "Lifesize Share Device Setup" form, similar to the one above but with the "Enable Wireless" toggle turned on. The "Wireless Mode" dropdown menu is open, showing three options: "Connect Device to Wi-Fi Network" (which is selected), "Broadcast Wi-Fi - Open", and "Broadcast Wi-Fi - Internet Only". The "SSID" field is set to "LifesizeShare". Below the form is a blue "Submit and reboot" button. At the bottom, there are three links: "Reboot Device", "Send device logs to support", and "Create reverse SSH tunnel for support access".

Lifesize Share supporte 4 modalités wireless:

- **Connect Device to Wi-Fi Network:** permet la connexion du Lifesize Share à votre réseau LAN via Wi-fi (peut être utilisé pour éviter la connexion câblée).
- **Broadcast Wi-Fi Open:** active l'Access Point Wi-Fi pour que les utilisateurs invités puissent partager vi le dispositif. Cette modalité permet d'accéder aussi bien à votre LAN que à l'Internet via l'access Point du dispositif.
- **Broadcast Wi-Fi Internet Only:** similaire à l'option Open mais avec restriction d'accès à votre LAN. Seuls les IPs publiques sont accessibles et seuls via les protocoles HTTP/HTTPS.
- **Broadcast Wi-Fi Share Only:** l'Access Point embarqué ne peut être utilisé que pour accéder au Lifesize Share. Pas pour accès au LAN ni à l'Internet.

Pour plus d'information : <https://www.lifesize.com/en/share-help/admin>